

Ihren Thermomix® sicher bedienen zu können, ist genauso wichtig, wie die Lieblingsgerichte Ihrer Liebsten zu kennen. In diesen Thermomix®-Basics haben wir alle wichtigen Regeln für die sichere Bedienung und Verwendung des Geräts zusammengefasst: Hier finden Sie alle grundlegenden Informationen, Sie lernen alles über die sichere Bedienung Ihres Thermomix® und Sie erfahren alles, was Sie über das Zubehör wissen müssen!

Sicherheitsinformationen



NUR FÜR LEBENSMITTEL:

Der Thermomix® ist ein Kochgerät, das ausschließlich für die Zubereitung von Speisen vorgesehen ist.



MIT VORSICHT BEHANDELN:

Behandeln Sie den Thermomix® beim Kochen behutsam und denken Sie daran, unerfahrene Benutzer bei der Verwendung des Thermomix® zu beaufsichtigen und anzuleiten. Achten Sie stets darauf, dass sich Kinder beim Kochen mit dem Thermomix® nicht in unmittelbarer Nähe aufhalten dürfen.



ÜBERPRÜFUNG DES GERÄTS:

Prüfen Sie Ihren Thermomix® und das Zubehör wie Anschlusskabel, Mixtopf, Deckel und Deckeldichtungsring (nur TM31) vor jeder Verwendung auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn keine Beschädigungen festgestellt werden und alle Teile ordnungsgemäß installiert sind.



GEHÄUSE TROCKEN HALTEN:

Tauchen Sie das Thermomix® Gehäuse nicht in Wasser ein. Achten Sie darauf, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten oder Speisen nicht in das Gehäuse gelangen. Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem feuchten Tuch. Trennen Sie den Thermomix® vor dem Reinigen von der Stromversorgung.



DEN GRÜNEN DICHTUNGSRING VERWENDEN:

Verwenden Sie Ihren Thermomix® TM31 ausschließlich mit dem grünen Dichtungsring und vergewissern Sie sich, dass dieser ordnungsgemäß in den Deckel des Mixtopfes eingesetzt ist. Wenn Sie keinen grünen Dichtungsring besitzen, können Sie diesen bei Ihrem lokalen Kundenservice oder im Thermomix Onlineshop bestellen.



REGELMÄSSIG AUSTAUSCHEN:

Der Dichtungsring (nur TM31) muss alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Im Fall einer Beschädigung oder wenn die Dichtigkeit nicht mehr gewährleistet ist, kann ein vorzeitiger Austausch erforderlich sein. Verwenden Sie ausschließlich Thermomix® Originalzubehör von Vorwerk.



SCHARFE KLINGEN:

Die Klingen des Mischmessers sind sehr scharf. Greifen Sie beim Entfernen oder Einsetzen des Mischmessers nur den oberen Teil des Messers. Das Mischmesser darf während des Betriebs des Thermomix® nicht berührt werden.



RICHTIGE PLATZIERUNG DES GERÄTS:

Platzieren Sie Ihren Thermomix® auf einer sauberen, stabilen, glatten und unbeheizten Oberfläche und achten Sie auf einen rutschfreien Stand. Stellen Sie den Thermomix® nicht in der Nähe von Kochplatten auf, da das Gerät im Fall einer Überhitzung Feuer fangen kann.



BEWEGUNG DES GERÄTS:

Achten Sie darauf, Ihren Thermomix® in sicherem Abstand zur Kante der Aufstellfläche zu positionieren, da sich der Thermomix® beim Kneten oder Hacken von Speisen bewegen kann. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.