

Weten hoe u veilig kunt werken met de Thermomix® is bijna net zo belangrijk als het kennen van de favoriete gerechten van uw dierbaren. We hebben alle belangrijke veiligheidsvoorschriften nog eens duidelijk voor u op een rijtje gezet in deze Thermomix® Basics. Zoek alle basisprincipes op, leer hoe u de Thermomix® veilig kunt gebruiken en ontdek alles wat u moet weten over de toebehoren!

## Basiskennis veiligheid



### ALLEEN VOOR VOEDSEL:

De Thermomix® is een keukenmachine die uitsluitend bestemd is voor het bereiden van voedsel.



### VOORZICHTIG GEBRUIKEN:

Ga altijd voorzichtig te werk als u met de Thermomix® kookt. Houd toezicht op beginnende gebruikers of instrueer deze over het gebruik van de Thermomix®. Zorg dat er geen kinderen in de buurt zijn als u met de Thermomix® kookt.



### CONTROLEER ALLES:

Controleer de Thermomix® en de toebehoren zoals de aansluitkabel, de mengbeker, het deksel en de dichtingsring van het deksel (alleen TM31) telkens voor gebruik goed op mogelijke schade. Gebruik het apparaat alleen onbeschadigd en met goed passende onderdelen.



### HOUD DE BEHUIZING DROOG:

Dompel de behuizing van de Thermomix® niet onder in water. Zorg dat er geen water, vloeistof of vast voedsel in de behuizing komt. Reinig de behuizing alleen met een vochtige doek. Trek de stekker van de Thermomix® uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.



### GEBRUIK DE GROENE DICHTINGSRING:

Gebruik uw Thermomix® TM31 uitsluitend met de groene dichtingsring, correct aangebracht in het deksel van de mengbeker. Als u geen groene dichtingsring hebt, kunt u er een bestellen via uw plaatselijke klantenservice of Thermomix online shop.



### VERVANG OP TIJD:

De dichtingsring (alleen TM31) moet om de twee jaar worden vervangen, of eerder in geval van schade of lekkage. Gebruik uitsluitend originele Thermomix®-toebehoren van Vorwerk.



### SCHERP MES:

Het lemmet van het mes is zeer scherp. Houd alleen de bovenkant van het mes vast wanneer u het verwijdert of opnieuw aanbrengt. Raak het mes niet aan als de Thermomix® in gebruik is.



### ZOEK DE JUISTE PLEK:

Plaats uw Thermomix® op een schoon, stevig, vlak en niet-verwarmd oppervlak zodat het toestel niet kan verschuiven. Zorg dat de Thermomix® niet in de buurt van een kookplaat staat want bij verhitting kan hij vlam vatten.



### HET KAN VERSCHUIVEN:

Plaats de Thermomix® op voldoende afstand van de rand van het werkblad omdat het apparaat tijdens het kneden van deeg of hakken van voedsel kan verschuiven. Houd de Thermomix® altijd in het oog tijdens het gebruik.