

Weten hoe u veilig kunt werken met de Thermomix® is bijna net zo belangrijk als het kennen van de favoriete gerechten van uw dierbaren. We hebben alle belangrijke veiligheidsvoorschriften nog eens duidelijk voor u op een rijtje gezet in deze Thermomix® Basics. Zoek alle basisprincipes op, leer hoe u de Thermomix® veilig kunt gebruiken en ontdek alles wat u moet weten over de toebehoren!

Veilig gebruik



NIET TE VOL VULLEN:

Vul de mengbeker, het kookmandje of de Varoma nooit boven de markeringen van het maximale vulniveau en vul de Thermomix® nooit te vol. Controleer de markering van het vulniveau van de mengbeker telkens na het toevoegen van ingrediënten. Door de mengbeker, het kookmandje of de Varoma te vol te vullen, werkt de beveiliging van de Thermomix® mogelijk niet goed. Dit kan tot ernstige verwondingen leiden.



KOKEND HEET:

Plaats de maatbeker goed in de uitsparing in het deksel van de mengbeker om te voorkomen dat heet voedsel ontsnapt. Mocht er voedsel door deze opening of elders ontsnappen, verlaag dan onmiddellijk de snelheid. Houd ten minste 3 seconden snelheid "1" aan voordat u de knop naar DEKSEL OPEN draait (alleen TM31). Wacht tot het is afgekoeld, controleer het vulniveau en schep er zo nodig vulling uit.



GEbruik DE MAATBEKER:

Sluit de uitsparing in het deksel van de mengbeker alleen af met de maatbeker die is ontworpen voor en geleverd bij uw Thermomix®. Dek de maatbeker nooit af omdat er dan geen stoom kan ontsnappen. Het toestel kan dan onder druk komen te staan en ernstig letsel veroorzaken.



HETE TOEBEHOREN:

Diverse onderdelen van de Thermomix® worden heet of laten hete stoom ontsnappen als de temperatuur tot boven de 60 °C oploopt. Blijf daarom op veilige afstand en wees voorzichtig met het hanteren van hete voorwerpen. Houd de maatbeker nooit vast bij het verwerken van voedsel boven de 60 °C.



HETE STOOM:

Er komt hete stoom vrij aan de zijkanten en aan de bovenkant van het deksel van de Varoma tijdens het gebruik van de Varoma. Raak alleen de handgrepen aan de zijkanten van de Varoma aan. Er blijft hete stoom ontsnappen door de uitsparing in het deksel van de mengbeker bij het wegnemen van de volledige Varoma.



NEEM DE TIJD:

Zet de snelheid uit en wacht ten minste 3 seconden tot het verwerkte voedsel tot stilstand is gekomen. Pas dan mag u de schakelaar naar de stand DEKSEL OPEN draaien (alleen TM31) en het deksel voorzichtig openen.



GEbruik TURBO ALLEEN VOOR KOUD VOEDSEL:

Gebruik de turbofunctie alleen voor het verwerken van koude ingrediënten. Gebruik de turbofunctie niet met warm voedsel.



LANGZAAM VERSNELLEN:

Verhoog de snelheid voor het mengen stap voor stap (alleen TM31) na het koken op hoge temperatuur.



LANGZAAM VERTRAGEN:

Verlaag de snelheid na het mengen stapsgewijs en ga altijd gedurende minimaal 3 seconden terug naar snelheid "1" (alleen TM31).