

Il est tout aussi important de savoir comment faire fonctionner votre Thermomix® en toute sécurité que de connaître les plats favoris des personnes qui vous sont chères. Sous l'appellation Thermomix® Basics, nous avons rassemblé l'essentiel des règles de sécurité dans ce recueil : prenez connaissance des rudiments, apprenez comment utiliser le Thermomix® en toute sécurité et découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les accessoires !

— Règles élémentaires de sécurité —



RÉSERVÉ AUX ALIMENTS :

Le Thermomix® est un robot de cuisine qui ne doit être utilisé que pour la préparation des aliments.



MANIER AVEC PRÉCAUTION :

Soyez prudent lorsque vous cuisinez avec le Thermomix® et assurez-vous que les utilisateurs inexpérimentés sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés pour se servir du Thermomix®. Faites toujours attention et veillez à tenir les enfants éloignés lorsque vous cuisinez avec le Thermomix®.



VÉRIFIER L'APPAREIL :

Avant toute utilisation, vérifiez si votre Thermomix® et ses accessoires tels que cordon d'alimentation, bol de mixage, couvercle ou joint d'étanchéité du couvercle (seulement sur le TM31) ne sont pas endommagés. Utilisez-le seulement s'il est intact et si les éléments sont bien en place.



MAINTENIR LE BOÎTIER AU SEC :

Ne plongez pas le boîtier du Thermomix® dans l'eau. Veillez toujours à ce qu'il n'y ait pas d'eau ni d'aliments solides qui pénètrent dans l'appareil. Utilisez uniquement un linge humide pour nettoyer le boîtier. Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer.



UTILISER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ VERT :

Utilisez toujours votre Thermomix® TM 31 uniquement avec le joint d'étanchéité vert placé dans le couvercle du bol de mixage. Si vous ne possédez pas de joint d'étanchéité vert, vous pouvez en commander un par l'intermédiaire de votre service clientèle local ou sur la boutique Thermomix en ligne.



PENSER À LE REMPLACER :

Le joint d'étanchéité (seulement sur le TM31) doit être remplacé tous les deux ans, ou plus tôt s'il est endommagé ou présente des fuites. Utilisez uniquement des accessoires d'origine Vorwerk Thermomix®.



LAMES COUPANTES :

Les lames de l'ensemble couteaux sont très coupantes. Saisissez l'ensemble couteaux par sa partie supérieure lors de son retrait ou de sa mise en place. Ne touchez jamais l'ensemble couteaux quand le Thermomix® est en marche.



CHERCHER LA BONNE POSITION :

Placez votre Thermomix® sur une surface propre, ferme, plane et non chauffante, afin qu'il ne puisse pas glisser. Placez le Thermomix® à bonne distance de la cuisinière pour éviter qu'il ne chauffe et ne prenne feu.



L'APPAREIL PEUT BOUGER :

Posez le Thermomix® à bonne distance du bord du plan de travail car il peut éventuellement bouger lors de la préparation d'une pâte ou quand il hache des aliments. Surveillez toujours l'appareil quand il est en marche.