

瞭解如何安全操作您購買的美善品多功能料理機與知道哪一種菜肴才是您最鍾愛的菜肴同樣重要。我公司已將所有必需的安全須知包含在名為“美善品多功能料理機基礎”的資料中。請查閱所有基本資訊，瞭解如何安全使用美善品多功能料理機以及您需掌握的有關配件的一切資訊！

安全基礎知識



僅適用於食物：

美善品多功能料理機是一款炊具，僅用於烹飪食物。



小心輕放：

在使用美善品多功能料理機烹飪時一定要謹慎，確保新手用戶在使用美善品多功能料理機時有人監督或指導。切記在使用美善品多功能料理機烹飪時，不得讓小孩靠近。



檢查：

每次使用前，請對美善品多功能料理機及其配件進行檢查(包括連接電纜、攪拌碗、頂蓋或頂蓋密封圈(僅適用於TM31)，確認密封圈有無破損。僅在密封圈無破損且部件安裝正確的情況下使用本器具。



保持殼體乾燥：

請勿讓美善品多功能料理機殼體浸水。確保無水、液體或固體食物進入殼體內。只能用浸濕的軟布清潔殼體。清潔前，切斷美善品多功能料理機的主電源。



使用環保密封圈：

在美善品多功能料理機TM31上只能使用環保密封圈，將其妥善安裝到攪拌碗的頂蓋內。如果沒有綠色環保密封圈，您可通過當地客戶服務部門訂購。



更換提示：

密封圈(僅適用於TM31)應每兩年更換一次。或在其出現破損或洩漏時提前更換。僅使用福維克美善品多功能料理機的原裝配件。



刀片鋒利：

攪拌刀的刀片非常鋒利。在拆卸或重新插入攪拌刀時，僅握住其上半部分。在美善品多功能料理機烹飪過程中，請勿觸摸攪拌刀。



找到正確的位置：

將美善品多功能料理機放置在一個清潔、穩固、平整且不受熱的表面，否則其會滑動。確保美善品多功能料理機遠離爐面，否則其可能在受熱時著火。



其可能會移動：

讓美善品多功能料理機與表面邊緣保持足夠距離，因為揉面或切食物時，美善品多功能料理機可能會移動。在機器工作時，隨時觀察它的狀態。