

瞭解如何安全操作您購買的美善品多功能料理機與知道哪一種菜肴才是您最鍾愛的菜肴同樣重要。我公司已將所有必需的安全須知包含在名為“美善品多功能料理機基礎”的資料中。請查閱所有基本資訊，瞭解如何安全使用美善品多功能料理機以及您需掌握的有關配件的一切資訊！

## 安全使用



### 請勿裝得太滿：

切勿超過攪拌碗、焗籃或Varoma蒸鍋的最高加注位標記，且決不能將美善品多功能料理機裝得太滿。在每次添加食材後，檢查攪拌碗加注線標記。攪拌碗、焗籃或Varoma蒸鍋滿溢會影響美善品多功能料理機的安全功能，而且可能造成嚴重傷害。



### 滾燙：

將量杯正確放置到攪拌碗頂蓋的孔內，防止熱食外逸。若食物從此頂蓋孔或其他地方逸出，立即降速並在速度“1”至少保持3秒鐘，然後轉到打開頂蓋位置(僅適用於TM31)。一直等到冷卻，檢查加注位並在必要時降低充填位。



### 使用量杯：

除專為美善品多功能料理機設計並配備的量杯外，請勿用任何其他物品蓋住攪拌碗頂蓋內的孔。請勿蓋住量杯，否則蒸汽無法逸出，炊具內壓力會增加，可能造成嚴重傷害。



### 熱配件：

當加熱到60°C以上溫度時，美善品多功能料理機的幾個部件會變熱或釋放熱蒸汽。因此，在處理熱部件時務必謹慎。當烹飪食物的溫度超過60°C時，切勿握住量杯。



### 熱蒸汽：

在使用Varoma蒸鍋烹飪時，熱蒸汽從邊側和Varoma蒸鍋頂蓋頂部逸出。此時，僅可接觸Varoma蒸鍋邊側的手柄。若拆卸掉Varoma蒸鍋的全部配件，熱蒸汽會繼續通過攪拌碗頂蓋內的孔逸出。



### 別著急：

降速、等待至少3秒鐘，直到烹飪的食物停止運動。屆時才能將開關轉到“頂蓋打開”位置(僅適用於TM31)，然後小心打開頂蓋。



### 僅冷食可使用渦輪模式：

僅在烹飪冷食材時使用渦輪模式。在烹飪熱食時，請勿使用渦輪模式。



### 緩慢加速：

使用高溫烹飪後，逐步加速攪拌(僅適用於TM31)。



### 緩慢減速：

攪拌後，逐漸降速，並在速度“1”至少保持3秒鐘(僅適用於TM31)。