

瞭解如何安全操作您購買的美善品多功能料理機與知道哪一種菜肴才是您最鍾愛的菜肴同樣重要。我公司已將所有必需的安全須知包含在名為“美善品多功能料理機基礎”的資料中。請查閱所有基本資訊，瞭解如何安全使用美善品多功能料理機以及您需掌握的有關配件的一切資訊！

## 配件



### 使用環保密封圈：

僅在美善品多功能料理機TM31的攪拌碗頂蓋內使用環保密封圈。如果沒有綠色環保密封圈，您可通過當地客戶服務部門訂購。



### 正確鎖定：

確保所有部件(包括攪拌刀、攪拌刀密封圈、攪拌碗底座、攪拌碗、攪拌碗頂蓋、頂蓋密封圈、量杯和Varoma蒸鍋)均按照預期要求正確鎖定並安裝在正確位置。



### 小心開蓋：

小心打開攪拌碗頂蓋，切勿強行開蓋。對TM31：只有在烹飪食物停止運動且速度選擇器指向“頂蓋打開”位置時才能打開頂蓋。



### 避免使用仿冒配件：

僅使用專為美善品多功能料理機設計和配備的原裝部件和配件。