

Знать основы безопасного обращения с Термомикс® не менее важно, чем знать любимые блюда Ваших близких. Мы собрали все обязательные правила техники безопасности на этом листке, который называется «Основы Термомикс®»: Изучите их все, узнайте, как использовать Термомикс® безопасно, и найдите все, что Вам нужно знать об аксессуарах!

Основы техники безопасности



ТОЛЬКО ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ:

Термомикс® – кухонный прибор, предназначенный исключительно для приготовления пищи.



ОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ:

Готовя в Термомикс®, будьте осторожны и следите за тем, чтобы люди, использующие его впервые, делали это под надзором и получили инструктаж по его использованию. Всегда внимательно следите за тем, чтобы дети не приблизились к работающему Термомикс®.



ПРОВЕРКА:

Проверяйте Термомикс® и принадлежности, такие как электрический кабель, миксерная чаша, крышка или уплотнительная прокладка крышки (только для ТМ31), на предмет возможных повреждений каждый раз перед использованием. Используйте прибор, только если он не поврежден и его части правильно подходят друг к другу.



НЕ МОЧИТЕ КОРПУС:

Не погружайте корпус Термомикс® в воду. Следите за тем, чтобы вода, прочие жидкости или пища не попадали в корпус. Производите чистку корпуса только влажной тряпкой. Перед чисткой отключите Термомикс® от электросети.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗЕЛЕНУЮ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ:

Всегда используйте Термомикс® ТМ31 только с зеленой уплотнительной прокладкой, правильно вставленной в крышку миксерной чаши. Если у Вас нет зеленой уплотнительной прокладки, ее можно заказать в ближайшем отделе по обслуживанию клиентов.



НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАМЕНЯТЬ:

Уплотнительную прокладку крышки (только для ТМ31) необходимо заменять каждые два года или ранее если она повреждена или протекает. Используйте только оригинальные принадлежности Vorwerk Термомикс®.



ОСТРЫЕ ЛЕЗВИЯ:

Лезвия ножа очень острые. При установке или снятии ножа держите его только за верхнюю часть. Не касайтесь ножа, когда Термомикс® работает.



ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО:

Ставьте Термомикс® на чистую, твердую, ровную, ненагреваемую и нескользкую поверхность. Убедитесь, что Термомикс® не размещен рядом с плитой, поскольку он может загореться от перегрева.



ВОЗМОЖНОСТЬ ПАДЕНИЯ:

Держите Термомикс® на достаточном расстоянии от края поверхности, поскольку при замешивании теста или измельчении продуктов Термомикс® может «танцевать». Пожалуйста, постоянно следите за прибором, когда он работает.