

Знать основы безопасного обращения с Термомикс® не менее важно, чем знать любимые блюда Ваших близких. Мы собрали все обязательные правила техники безопасности на этом листке, который называется «Основы Термомикс®»: Изучите их все, узнайте, как использовать Термомикс® безопасно, и найдите все, что Вам нужно знать об аксессуарах!

Безопасное использование



НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ОБЪЕМ:

Никогда не превышайте максимально допустимый объем наполнения миксерной чаши, паровой корзинки или приставки Varoma и никогда не переполняйте Термомикс®. Проверяйте отметки уровня наполнения миксерной чаши каждый раз после добавления ингредиентов. Переполнение миксерной чаши, паровой корзинки или приставки Varoma негативно сказывается на безопасности Термомикс® и может причинить серьезные травмы.



ГОРЯЧЕЕ СОДЕРЖИМОЕ:

Правильно ставьте мерную чашку в отверстие крышки миксерной чаши во избежание выброса горячего пара. Если пища выступает из отверстия в крышке или проступает через другие места, немедленно уменьшите скорость и подержите ее на уровне «1» не менее 3 секунд, перед тем как повернуть регулятор в положение «Крышка разблокирована» (только для TM31). Подождите, пока все остынет, проверьте уровень наполнения и уберите лишние продукты, если необходимо.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕРНУЮ ЧАШКУ:

Не накрывайте отверстие в крышке миксерной чаши ничем, кроме мерной чашки, предназначенной для Термомикс® и предоставленной вместе с ним. Не накрывайте мерную чашку – иначе пар не сможет выходить и внутри прибора будет нагнетаться давление, чреватое серьезными травмам.



ГОРЯЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Несколько частей Термомикс® сильно нагреваются или испускают горячий пар при нагревании до температуры выше 60°C. Поэтому не подходите к ним слишком близко и будьте осторожны, работая с горячими предметами. Никогда не придерживайте мерную чашку, готовя пищу при температуре более 60°C.



ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧИЙ ПАР:

При работе с приставкой Varoma по сторонам и сверху крышки Varoma выходит горячий пар. Беритесь только за ручки по бокам приставки. Во время снятия всей приставки Varoma горячий пар будет продолжать подниматься через отверстие в крышке миксерной чаши.



НЕ СПЕШИТЕ:

Снизьте скорость и подождите не менее 3 секунд, пока ножи не остановятся. Только после этого переключайтесь в положение «Крышка разблокирована» (только для TM31), после чего можно будет осторожно открыть крышку.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТУРБОРЕЖИМ ТОЛЬКО ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПИЩИ:

Используйте турборежим только для холодных продуктов. Не используйте турборежим при работе с горячей пищей.



УВЕЛИЧИВАЙТЕ СКОРОСТЬ МЕДЛЕННО:

После приготовления при высокой температуре выполняйте измельчение путем постепенного увеличения скорости (только для TM31).



УМЕНЬШАЙТЕ СКОРОСТЬ МЕДЛЕННО:

После измельчения постепенно снизьте скорость и подержите регулятор на скорости «1» не менее 3 секунд (только для TM31).