

Знать основы безопасного обращения с Термомикс® не менее важно, чем знать любимые блюда Ваших близких. Мы собрали все обязательные правила техники безопасности на этом листке, который называется «Основы Термомикс®»: Изучите их все, узнайте, как использовать Термомикс® безопасно, и найдите все, что Вам нужно знать об аксессуарах!

## Принадлежности



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗЕЛЕНУЮ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ПРОКЛАДКУ:

Используйте Термомикс® TM31 только с зеленой уплотнительной прокладкой крышки миксерной чаши. Если у Вас нет зеленой уплотнительной прокладки, ее можно заказать в местном отделе по обслуживанию клиентов.



### ПРАВИЛЬНО БЛОКИРУЙТЕ:

Убедитесь, что все части (включая нож, уплотнительную прокладку ножа, подставку миксерной чаши, миксерную чашу, крышку миксерной чаши, уплотнительную прокладку крышки, мерную чашку и Varoma) правильно заблокированы и правильно расположены в соответствии с их назначением.



### ОТКРЫВАЙТЕ ОСТОРОЖНО:

Открывайте крышку миксерной чаши осторожно – никогда не пытайтесь открыть ее силой. Для TM31: Открывайте крышку только после того, как обработанная пища перестанет перемещаться и регулятор скорости будет установлен в положение «Крышка разблокирована».



### ИЗБЕГАЙТЕ ПОДДЕЛОК:

Используйте только оригинальные запасные части или аксессуары, разработанные для Термомикс® и предоставленные вместе с ним.